

100 ملتر

هيت فلون®

طريقة الإستعمال

لا بد من الإلتزام بها!

- يستعمل لجميع محركات البنزين والديزل (لا يستعمل للسيارات الجديدة! محرك السيارة يجب ان يكون قد سار 25,000 كلم على الأقل)
- خض القنينة جيداً قبل فتحها (إن جزيئات بي تي إف إي أثقل من الزيت)
- قبل صب "هيت فلون" في المحرك شغل المحرك لفترة قصيرة لكي يصبح دافئاً (درجة حرارة اليد)
- صب كل محتوى القنينة في زيت المحرك، 100 ملتر = لكمية 10 لتر من زيت المحرك
- شغل المحرك وسر بالسيارة لمسافة 25 كلم على الأقل
- هام: تكتمل عملية التشحيم بعد مرور 1000 كلم
- بعد صب "هيت فلون" في المحرك لا تغير الزيت إلا بعد مرور 1000 كلم
- يبقى التشحيم فعالاً لمسافة 30,000 كلم ويبقى في المحرك أيضاً بعد تغيير الزيت

تشحيم المحرك

30,000 كلم • 10 ليتر حجم الزيت
توفير في الوقود يصل إلى 200 ليتر

توفير في استهلاك الوقود	25% ▼
خفض استهلاك الزيت	80% ▼
تحسين غازات العادم	30% ▼
زيادة في الأداء	15% ▲
تهدئة صوت المحرك	10% ▼
خفض حرارة المحرك	10% ▼
تقليل التآكل	54%
حماية المحرك عند فقدان الزيت	100%

٧٨ = يصل إلى

شركة هوت للتقنية الصناعية

صنع في ألمانيا - www.hit-flon.com

200 ملتر

هيت فلون®

تشحيم المحرك

طريقة الإستعمال

لا بد من الإلتزام بها!

- يستعمل لجميع محركات الديزل (لا يستعمل للسيارات الجديدة! محرك السيارة يجب ان يكون قد سار 100,000 كلم على الأقل)
- خض القنينة جيداً قبل فتحها (إن جزيئات بي تي إف إي أثقل من الزيت)
- قبل صب "هيت فلون" في المحرك شغل المحرك لفترة قصيرة لكي يصبح دافئاً (درجة حرارة اليد).
- صب كل محتوى القنينة في زيت المحرك
- شغل المحرك وسر بالسيارة لمسافة 60 كلم على الأقل
- هام: تكتمل عملية التشحيم بعد مرور 2000 كلم
- بعد صب "هيت فلون" في المحرك لا تغير الزيت إلا بعد مرور 2000 كلم
- يبقى التشحيم فعالاً لمسافة 66,000 كلم ويبقى في المحرك أيضاً بعد تغيير الزيت

غطاء القنينة الأبيض

66,000 كلم • 25-40 ليتر حجم الزيت
توفير في الديزل يصل إلى 1000 ليتر

غطاء القنينة الأسود

66,000 كلم • 10-25 ليتر حجم الزيت
توفير في الديزل يصل إلى 750 ليتر

توفير في استهلاك الوقود	25% ▼
خفض استهلاك الزيت	80% ▼
تحسين غازات العادم	30% ▼
زيادة في الأداء	15% ▲
تهدئة صوت المحرك	10% ▼
خفض حرارة المحرك	10% ▼
تقليل التآكل	54%
حماية المحرك عند فقدان الزيت	100%

٧٨ = يصل إلى

شركة هوت للتقنية الصناعية

صنع في ألمانيا - www.hit-flon.com